aRacer RC mini5 説明書

初めに、aRacer のアプリを起動すると、モニタープロの画面が表示されます、画面左よりスワイプすると、 サイドメニューが表示されます(P,6)、これが全体の目次になります、この目次から各設定画面に飛びます。 初めて車両に接続する場合の手順 (P,23) サイドメニューより、セッティング(Settings)に進み、セッティング画面のターゲットビーリンク(Target bLink)下の、

スキャニング画面に、車両に取り付けたbLink ナンバーが、スキャニングされます、ナンバーをタップすると、 ターゲットビーリンク欄にそのbLinkナンバーが表示され、ナンバー下に、Connectedと出てくると接続完了です。

エンジンを始動する前に、mini5本体に、初めからインストールしてある MAP が車両に適しているか確認します。 サイドメニューより、クイックバーンへ移動(P,16)ビークルセッティングの各項目を確認し、違っていれば 手順に従い変更します。

これで、mini5を自在に操ることが出来ます、わくわくを楽しんでください。

モニタープロ



	に接続された時点灯
GPS	GPSに接続されている時 点灯

丸メーター(3ケ)とバーメーター(2ケ)はロングタップ することで、下段の各データ値 (パラメータ値)と 入れ替えすることが出来ます。

 Start Date Logging この赤文字をタップすることでロギングが始まり、 表示文字が、ロギング時間表示に替わります。 途中でデータの変更(燃料の増減など)をすると、 ロギングが中断します。

←各計測値(パラメータ値)の詳細は別紙にて、 パラメータをスワイプすると他のパラメータが移動し、 全部で30項目のパラメータのチェックできます。

車両速度、但しECUがスピードを感知 していないと作動不可。 (ギアボックスが電気式の物)

Eng_Over_Heat	OFF
Dec_FC_En	OFF
VVA	OFF

この3種類の表示はロングタップするとEngine Variable Selection内の データと入れ替えができます、Engine Variable Selectionは Malf Code(故障コード)も含まれているため、故障診断表としても便利。

Parameters 各種計測値(パラメータ)

Parameters	表示項目	表示単位	内容
20	AFR	AFR	システム空燃比、ATもしくは
			クローズドループ時の目標値
7	Fuel.CL (O2Close loop Correction value)	%	クローズドループ時の補正値
	-	0	
29	T.Air indx (inlet temp)	Ű	吸気温度
10			
16	SA (spark angle)	SA	点火時期
10	DDM		
12	RPM	rpm	エノシノ回転数
	TDC in du	· · · • •	フロットル 15米 4000/ 404
28		count	スロットル指数 100%→164
1	Volt Patt indy (Patton (voltage)	V	
- 1		V	バッチリー电圧
11	T Eng (Engine temp)	°C	エッジン旧由
		0	「インノノ温度」(水土」ノけ油温度)
23	TPS percent (TPS open percentage)	0⁄6	スロットル開度
20	The percent (The open percentage)	70	
6	Cvl1 comn Fuel PW (Cvlinder1 fuel pulse width)	ms	燃料パルス幅
Ū			
24	P Atm (Atmosphere)	kPs	大気圧 基準値100
			(1013 hPa)
5	Cvl1 Eng AP (Cylinder1 air pressure)	kPs	シリンダー吸気圧
		KI 0	
18	NBO2 Volt (NB O2 voltage)	mV	ナローバンド電圧
22	Vehicle Speed	km/Hr	車両速度
8	AFR_WB O2_CAL (WB O2 AFR)	AFR	ワイドバンド空燃比
30	Acc_Fuel_Mult (Acceleration fuel multiplien)	Times(BPW)	加速燃料係数
27	NB O2_AD	A/Dcount	ナローバンドデジタル値
21	Cyl1 VM (Cylinder1 volume mass)	factor	シリンダー実行排気量
13	Miss_CRK_Cnt (Crank miss counter)	counter	失火カウンター
26	ISC_AIR_Flow (isc air flow %)	%	アイドルスピードコントロールバルブの
			空気流量率
10	idle_Desir_RPM (idle desired RPM)	rpm	目標アイドル回転数
4	Cyl1 injectorPeriod_Rate (injector1 usage rate)	%	インジェクター使用率
4.5			
15	IAF1_B_AFR (WB O2 AFR B)	AFR	リイトハント空燃比 B
25	Goar NUM	C	「ビマポジション
20		Geal	
17	ETC ADS Dercent	0/_	アクセルポジションセンサーの閉度
17		70	(エレクトロニックスロットル)
	GPS Speed	km/h	GPS 速度
	GPS latitude	NA	GPS 緯度
	GPS_longitude	NA	GPS 経度
	Ŭ Ŭ		
	GPS_Altitude	m	GPS 高度
	GPS_Time	NA	GPS 時間
3	Time		

Engine Variable Selection (MALF.Code を含む)

Statua	<u>(エノジノの可愛的</u> コード	Nは迭状/	noromotoro
Status			
	Dec_FC_EII	水区 「 然 行 か う う う に オ ろ (ス ロ ッ ト ル 수 閉 エ ー ド)	14
			2
	WBO2_Ready	ワイドバンドO2 作業進備空了	10
45	P0106		15
5	P0107	圧力センサーの断線	
36	P0108	圧力センサーとバッテリー間のショート	
15	P0112	吸気温度センサーがアースにショート	
47	P0113	吸気温度センサーの断線	
30	P0117	エンジン温度センサーがアースにショート	
62	P0118	エンジン温度センサーの断線	
34	P0563	バッテリー電圧が高すぎ(過充電)	
42	P0122	TPSセンサーの断線	
2	P0123	TPSセンサーとバッテリー間のショート	
38	P0131	ナローバンドO2センサーがアースにショート	
65	P0132	ナローバンドO2センサーがバッテリー間でショート	
60	P0134	ナローバンドO2センサーが無応答	
31	P0231	フューエルポンプ断線	
63	P0232	フューエルポンプとバッテリー間でショート	
4	P0601	EEPロムのエラー(記憶内容が出来書き換え可能、Offにしても消えないロ	コム)
51	P0261	インジェクターの断線	
13	P0262	インジェクターとバッテリー間のショート	
18	P0351	イグニッションコイルとバッテリー間のショート	
49	P0650	EFI インジケータとバッテリー間のショート	
33	P0654	タコメータとバッテリー間のショート	
11	P1351	イグニッションコイルの断線	
39	P1650	EFI (電子燃料噴射装置)インジケータの断線	
25	P1654	タコメータの断線	
12	P0298		
20	P0335	クランク角センサーの問題 スノドルコパードーントロール バルゴミング	
23	P0508	アイトルスヒートコントロールハルノ断線	
55	P0509	アイトルスピートコントロールハルノをハッナリー間のショート	
25	P1117 D1110		
00 27	P1110 D1400	一	
21	P1620		
6	P026/		
40	P0265	シリンダー2001 シンェクターとバッテリー間のショート	
53	P0352	シリンダークイグニッションコイルとバッテリー間のショート	
28	P1131	ナローバンドの空燃比が薄い	
59	P1132	ナローバンドの空燃比が濃い	
14	P1335	クランク角センサーが断線	
44	P1352	シリンダー2のイグニッションコイル断線	
41	P1500	傾斜センサーが作動	
24	P0135	ナローバンドO2センサーのヒーターとバッテリー間のショート	
37	P0222	スロットルポジションセンサー2の断線もしくはアースにショート	
66	P0223	スロットルポジションセンサー2とバッテリー間のショート	
46	P0263	インジェクターノズルの使用率が高すぎる(特に高回転域で噴射が追い付	かない)
64	P0505	_	
3	P0660	サブスロットルアクチェーターの合理性	
19	P1135	ナローバンドO2センサーのヒーター回路断線	
50	P1509		
17	P1574	スロットルボジションセンサー1と2が一致しない	
54	P1630	エアーブレッシャーセンサー1の断線	
16	P1631	エアーフレッシャーセンサー1とバッテリー間のショート	
48	P1632	IPSまたはAPS 5V相関政障	
8	P1633	エアーブレッシャーセンサー2の断線	
41	P1620	エテーノレッンヤーセノサーととハッテリー间のンヨート エアープレッシュームンサーク4 Lost みしかい	
ებ 7	P0560	エテーノレッンヤーセノリーの1と2かー致しない エレクトリックフロットリの重圧停止	
1	P0562	エレノドリンフへロンドルの电圧庁止	
67	P1121	エレノアリンフへロンドルの电圧制限	
26	P1124	エレクトリックスロットルのエーターの町縁 エレクトリックスロットルのリレー陪宝(ON畑)	
∠0 57	P1124	エレノアソフフへロファルのリレ ^ー 哶古(UN限) エレクトリックスロットルのエーターの調動作	
22	P1126	エレノーフラフラハロフーアのビーフーの読動に エレクトリックスロットルのリレー陪主(OFF側)	
9	P1585	<u>」ーンン・ソフンハロン・パのプレー降日(OFE)</u> エレクトリックスロットルのプロセッサーの誤動作	
35	P1588	<u> エレクトリックスロットルのリターンスプリングの</u> 誤動作	
29	Malf On		
61	Eng_Over Heat	エンジンオーバーヒート	
32	Neutral SW	ニュートラルスイッチ オン	
52	VVA	可変バルブネネティー 前前 5-a (修正)20180021r1 viev ページ1	

aRacer RC mini 5 サイドメニュー

画面左よりスワイプするとサイドメニューが表示されます。



モニター画面 プロとライトの入れ替え

キャリブレーション 各種設定値及び調整値の変更画面

パワーメーター 走行記録を分析(新しく追加)

マルフコード表示 故障診断コード表示 問題が起こった場合、診断コードが表示されます

ログビュー ロギングデータ表示

マップス 保管マップ表示

クイックバーン ECUの基本データ取り込み画面 スマホとECUを接続しないと作動しない

セッティング GPSとbLinkの接続その他

ニュース 各種マニュアルダウンロードと コマーシャル

モニターライト シンプルなモニター表示



GPS機能をオンにしたら、スピードメーターを ロングタップしてGPS速度に切り替えます。 GPSをONにするにはサイドメニューのSettings より切り替えます。

Start Data Logging この赤文字をタップすると ロギング(車両データの記録)が開始されます。 開始と同時に、時間が表示されます。(最長24H)

ロングタップするとそれぞれのバーグラフを他の パラメーターへ入れ替えられます。 **キャリブレーション(校正、調整)** (1~4項目)



フューエル

- 1、全体の燃料増減(%)
- 2、個々の回転域の増減
- 3、加速ポンプ設定
 加速燃料%を増加してスロットルレスポンスを
 改善させます。

スパーク

4、点火時期の調整 +は点火時期を進角、-は点火時期を遅角させます。 調整幅は、最大10°です。

1、フューエルベース



←4項目の数値はロングタップで他のパラメータへ 入れ替えることが出来ます。

※空燃比(AFR_WBO2_CAL)を見ながら操作すると 分かりやすいと思います。

基本は100%より何パーセント増減するかを調整します。 110は10%燃料増加、90は10%燃料減少させます。

変更数字が白文字の場合はECUに送信されており 赤文字の場合はまだECUに送信されていません。

転送ボタン:現在の値をECUに転送します。

リードバックボタン: ECUから値を読み込みます。

2、フューエルアジャスト



←4項目の数値はロングタップで他のパラメータへ 入れ替えることが出来ます。

燃料係数を縦軸、スロットル開度(%)を横軸とし 回転数(rpm)で補正します。 例えば110は燃料を10%増加、90は燃料を10%減少させます。

変更する枠をタップすると、色が変わり確定となります。 青〇印(ダイナミックトラッキング)が、エンジン回転と スロットル開度によりMAPの位置を示します。



入力されている数字に対しそれぞれの計算が出来ます。

N 選択した値を平準化します。



選択した値を水平方向または 垂直方向に線形化します。

 \approx 現在の値をECUに転送します。

 \otimes ECUから値を読み込みます。

※オレンジのボタンはタップして移動させることにより 隠れているボタンが現れます。

必要なボタンを選んでください。

←数字をタップすると下のCal .Settingが表示され、 Adj.Factorに数字を入力しConfirmをタップする事で 計算する数値の変更ができます。



またダイナミックトラッキングの4隅にはパラメータを 表示することが出来ます、---印をロングタップすることで パラメータメニューが表示され選択することが出来ます。



エンジンセッティング 5、アイドル回転数調整 6、最大回転数リミット 7、VVA回転値調整(N-MAXのみ) 8、減速時の燃料カット切り替え 減速時に燃料カットすることにより、より多くの エンジンブレーキが効き。また燃費向上にも 役立ちます。

以下の2項目はAF-1モジュールの取り付けが 前提です。 9、オートチューン ワイドバンドの空燃比計測値により空燃比が 自動調整されます、但しエンジン温度が80℃以上でなければ 補正されません、目標空燃比は13.2ぐらいになります。 このデータはECUに記憶されます。 10、即効性オートチューン (クローズドループ) Auto Tuneより素早く燃料を調整できます。 キーをOFFにした後は、このデータは 記憶されません。

7、VVA

N-MAX125、155のエンジンのバルブ機構で、指定エンジン回転数より、 低速カムから高速カムに切り替わります。 切り替わる回転数を任意に設定できます。 調整範囲は3000 r p m~16000 r p mです。

📶 SoftBank 🗢	Bank 🗢 13:06		\$ 51% 🔲
bLink GPS	REC		
🔶 vva	Swit	ch RPN	ł
RPM	0	TPS_Percent	0
AFR.WBO2.CAL	0	T_Eng	0
Description	5		
for VVA control. Whe RPM is high than the threshold ar VVA is on.	en er		 Note <li< td=""></li<>





13、冷却ファン作動温度設定 14、スロットルポジションセンサー校正 Start Learning を押した後 スロットルを全開にして

TPSの校正を実行します。

ロギングデーター覧 ロギングされたデータはここに一覧となります。

データをクリックするとグラフ画面に進みます。



File Name:2018-05-16_2149_44.loga Created Time:2018-05-16 21:49:44 Record Length:00:04:08 File Size:657 KB

File Name:2018-05-18_1302_53.loga Created Time:2018-05-18 13:02:53 Record Length:00:02:32 File Size:405 KB

File Name:2018-05-18_1311_59.loga Created Time:2018-05-18 13:11:59 Record Length:00:00:03 File Size:10 KB

File Name:2018-05-18_1259_07.loga Created Time:2018-05-18 12:59:07 Record Length:00:03:07 File Size:495 KB

File Name:2018-05-18_1312_29.loga Created Time:2018-05-18 13:12:29

ロギングデータグラフ画面

ロギングデータをクリックすると指示されたデータが グラフとなります(4データ) さらに数値部分をロングタップすると、他のデータに 替えることが出来ます。



グラフはピンチアウトすることにより間隔が広がります。

カーソルを移動して数値を読み取るには 1秒間タップして下さい画面にカーソルが現れます。 さらに、そのカーソルを1秒タップして 移動するとカーソルの位置を動かすことが出来ます。

フルプレビューに戻るにはダブルタップしてください。



ロギングデータの置き換え

他のデータが表示されるのでタップすると置き換えられます。

Parameters : 各種計測値(P,2) Status :故障状況、原因、誤作動(P,4)

マップデータ 作ったMAPデータを保存できます。



Save Current MAP を タップすることで、現在使用中のマップを 保存でき、MAP名、メモなどを書き込み Saveをタップ。

保存したMAPを、読み込ますには 青色のMAPをタップすると、Loading MAPと 表示されるので、指示に従い進みます。



MAPの送信、削除 保存MAPを左へスワイプする。 Share ・・・・メール、ラインに送信、保存 Delete ・・・・・削除

クイックバーン



ECU内部のデータを全て入れ替えることが出来ます。 また、現在使用しているMAP の確認もできます。

bLinkにより車両とスマホが接続されると QuickBurn の文字が灰色から点灯します この文字をタップすることで次の画面に移ります。





Vehicle Setting (ビークルセッティング)

Manufacturer(メーカー名) Model(車種) Style(各MAP) これらを順に選んでいきます。 各項目の青文字をタップします。

クイックバーンセレクト Manufacturer (メーカータ)の画面で

Manufacturer(メーカー名)の画面です。



Model(車種名)の画面です。

 Sma	Vehicle Setting	
M	Select Model	
M	CygnusX 125	
C)	BWS 125	
St	Smax 155	
CDL	RSZ 100	2
Ta Ta	CUXI 100	
	MIO 110	
	MIO 125	
C	FZ 150i (18pin)	
	Goto Flash	

Style(各MAP)この中より自分のカスタムスタイルに合ったMAPを選びます。 この画面はシグナスXの4型(gen4)です。

Smart V	ehicle Setting		Smar	Vehicle Setting
M	Select Style		M	Select Style
M Cyr M X11 N 158	gnus- 25_gen4_58.5mm_Stock ector \$ Displacement : 3c.c. Injector : STD Exhau		M	Cygnus-X125_gen4_Stock \$ Displacement : 125c.c. Injector : STD Exhaust Pipe : STD
St Cy Dis Dis Inje Pip	gnus-X125_gen4_58.5mm \$ splacement : 158c.c. ector : 145 c.c./min Exhaust se : Straight Pipe	p	St C D	Cygnus- X125_gen4_58.5mm_Stock injector \$ Displacement : 158c.c. Injector : STD Exhau
Ta Cy Ta Dis Inje Pip	gnus-X125_gen4_58.5mm \$ placement : 158c.c. ector : 130 c.c./min_Exhaust ee : STD		Ta Ta	Cygnus-X125_gen4_58.5mm \$ Displacement : 158c.c. Injector : 145 c.c./min Exhaust Pipe : Straight Pipe
Cy, X1: c mn Inje	gnus- 25_gen4_CODO_Super58.5 n \$ Displacement : 156c.c. ector : 160 c.c./min_Exhau		C	Cygnus-X125_gen4_58.5mm \$ Displacement : 158c.c. Injector : 130 c.c./min Exhaust Pipe : STD
	Goto Flash			Goto Flash

3項目を選んだらいよいよMAPの入れ替えです。





OKをタップ。

Are you sure you want to re-burn?

Aer you sure you want to Canecel barning?

be-burn(インストール)してもよろしいですか?

インストールを中止してもよろしいですか?

インストール画面です、プログレスリングが動き出すと同時に、処理割合が表示されます、 3~6分ほどかかります。もし、途中で止まってしまった場合は、初めからやり直してください。 スマホの電源が少ない場合や、電波の受信状態が悪い場合などは問題が起きやすいです。 インストールが途中で止まってしまった場合は、エンジンを始動することはできません。 ECUにMAPが無い状態です。



インストールが完了すると、画面は自動的にメイン画面へ切り替わります。 この時bLinkは、一度遮断され再度接続されます。

エンジンを掛ける際には、アイドルソレノイドの開閉位置が、MAPにより異なるため、

メインスイッチをONICし、アイドルソレノイドに位置を学習させて、エンジンを始動せずにOFFにします。 その後エンジンを始動します。

これは車両により、まれに始動直後にアイドリング回転数が上がりすぎるための防止策です。

セッティング



Tarage bLink

bLink-5F5F

Connected

Scanning..

バージョン番号 これはlosの一つ前のバージョンです。

Connectedの青文字が表示されればスマホと ECUが繋がりました。 bLinkは一度接続すると、次からは自動で接続します。 接続しにくい場合はメインスイッチを入れる前に aRacerのアプリを立ち上げておくと良いでしょう。 その他、ブルートゥースによる通信機器を 複数使用している場合などは通信障害が 起こる場合があります。

セッティング完了



Ver:1.7 iosでの最新バージョンです Ver.2.6 Androidでの最新バージョンです